# (19)日本国特許庁 (JP) (12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平10-198653

(43)公開日 平成10年(1998)7月31日

(51) Int.Cl.<sup>6</sup>

識別記号

370

FΙ

G06F 17/00

15/16

G06F 15/20

15/16

370N

## 審査請求 未請求 請求項の数5 OL (全 14 頁)

(21)出願番号

(22)出願日

特願平9-2842

平成9年(1997)1月10日

(71)出願人 000006013

三菱電機株式会社

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号

(72) 発明者 松本 聡

東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 三

菱電機株式会社内


(74)代理人 弁理士 宮田 金雄 (外2名)

# (54)【発明の名称】 分散シミュレーション装置

# (57)【要約】

【課題】 シナリオマネージャ装置における処理負荷を 軽減し、さらに、ユーザの意志によるシミュレーション の全体制御を可能とし、多種多様なシミュレーションに 対応することが可能となる。

【解決手段】 複数台の計算機、各計算機上に構築され たシミュレーションモデル、計算機が接続するシミュレ ーションモデル間のデータの送受信の制御等を行うシミ ュレーションプラットフォーム、各シミュレーションモ デルのシミュレーション初期値設定ファイルを管理する シナリオマネージャ装置、各シミュレーションモデルの 状態管理及び時間同期管理機能を有するシミュレーショ ン管理装置及びユーザとのインターフェース機能を有す る入出力装置で構成される。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 複数台の計算機上に互いに異なるシミュレーションモデルを構築し、上記各シミュレーションモデルとのインターフェース仕様を規定し、上記シミュレーションモデル間におけるデータの送受信の制御を行うシミュレーションプラットフォームに上記複数台の計算機を接続した分散シミュレーション装置において、構築したシミュレーションモデルの実行開始のために必要な情報を保持しているシミュレーション初期値設定ファイルを管理する機能を有するシナリオマネージャ装置と、上記シミュレーションモデルの状態管理及び時間的同期を管理する機能を有するシミュレーション管理装置とを備えることを特徴とする分散シミュレーション装置。

【請求項2】 上記各シミュレーションモデル、シナリオマネージャ装置及びシミュレーション管理装置の処理を機能毎にフェーズとして分割し、上記機能毎に分割したフェーズ毎の状態管理及び時間的同期を管理する機能を有するシミュレーション管理装置を備えることを特徴とする請求項1記載の分散シミュレーション装置。

【請求項3】 ユーザがシミュレーション状況を判断することにより初期値設定実行指示を示すメッセージ及びシミュレーション実行開始指示を示すメッセージを入力することにより、上記メッセージを上記シミュレーションプラットフォームに送信することが可能となるユーザとのインターフェース機能を有するシミュレーション管理装置を備えることを特徴とする請求項2記載の分散シミュレーション装置。

【請求項4】 シミュレーション実行中にユーザがシミュレーション状況を判断することによりシミュレーション実行停止指示を示すメッセージを入力することにより、上記メッセージを上記シミュレーションプラットフォームに送信し、シミュレーションの強制終了処理を実行することが可能となるユーザとのインターフェース機能を有するシミュレーション管理装置を備えることを特徴とする請求項3記載の分散シミュレーション装置。

【請求項5】 シミュレーション実行中にユーザがシミュレーション実行停止を示すメッセージを入力する前に、上記シミュレーション初期値設定ファイルにおいてシミュレーション実行停止条件に合致した際には、上記シミュレーションプラットフォームに、シミュレーション実行停止指示を示すメッセージを送信する機能を有するシナリオマネージャ装置を備えることを特徴とする請求項4記載の分散シミュレーション装置。

# 【発明の詳細な説明】

# [0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、複数台の計算機上に互いに異なるシミュレーションモデルを構築し、上記構築されたシミュレーションモデル間のデータの送受信等の制御を行うシミュレーションプラットフォームに上記複数台の計算機を接続した分散シミュレーション装50

.

置に関するものである。

[0002]

【従来の技術】分散シミュレーション装置とは、DIS Today (PROCEEDINGOF THE I EEE, VOL83, NO. 8, AUGUST 199 5) に記載されているように、大規模なシミュレーショ ンを実行するにあたり、実行性能を向上させるために、 複数の計算機をネットワーク上に接続して、1つのシミ ュレーションを複数台の計算機上で実行するシミュレー ション装置である。例えば、防衛分野においては、従来 大規模な訓練を行うためには1カ所に隊員が集結するこ とが必須であったが、上記装置により遠隔地にいる隊員 同士の共同演習訓練シミュレーションが可能となり、コ スト削減及び安全性の確保につながった。米軍では、S IMNET THE ADVENT OF SIMUL ATORNETWORKING (PROCEEDING OF THE IEEE, VOL83, NO. 8, A UGUST 1995) に記載されているように、19 80年代からのSIMNETの開発において、全世界の 数百台の戦車シミュレーションを接続した共同訓練を実 施している。また、民生品と比べて極端に生産量が少な いため、新製品の開発設計等においては、設計段階にお ける性能評価等をシミュレーションによって検証する必 要性があり、年々シミュレーションに頼る部分が大きく なっている。

【0003】図16は、上記防衛分野におけるシミュレーションの実行画面例を示したものである。上記シミュレーション実行例は、新規センサの性能に関して検証・解析するためのものである。図16において、1及び2は航空機、3は地上監視センサである。航空機1を目標の航空機、航空機2を上記目標の航空機を追尾する航空機とし、地上監視センサ3を上記目標の航空機1を検知するセンサとする。

【0004】図17は従来の分散シミュレーション装置 を示すシステムブロック図の例であって、図中4~8 は、シミュレーションプラットフォーム9に接続する計 算機であり、それぞれの計算機には、互いに異なるシミ ュレーションモデルA~D及びシナリオマネージャ装置 が構築されている。ここで、計算機4にはシミュレーシ ョンモデルAが、計算機5にはシミュレーションモデル Bが、計算機6にはシミュレーションモデルCが、計算 機7にはシミュレーションモデルDが、計算機8にはシ ナリオマネージャ装置がそれぞれ構築されている。上記 シミュレーションモデルAは、上記目標の航空機1のシ ミュレーションを行うモデルであり、上記シナリオマネ」 ージャ装置8が管理しているシミュレーション初期値設 定ファイルから初期値を読み込み、航空機の位置、速度 及び加速度データ等の属性値を算出し、他のシミュレー ションモデルに対して上記属性値を送信する。上記シミ ュレーションモデルBは、上記目標の航空機を追尾する

航空機2のシミュレーションを行うモデルであり、上記 シミュレーション初期値設定ファイルから初期値を読み 込み、上記シミュレーションモデルAから受信した属性 値を基にして、追尾する航空機の位置、速度及び加速度 データ等の属性値を算出し、他のシミュレーションモデ ルに対して上記属性値を送信する。上記シミュレーショ ンモデルCは、上記シミュレーション初期値設定ファイ ルから初期値を読み込み、上記シミュレーションモデル Aで算出された飛行位置データに基づいて、上記目標の 航空機1に対する探知結果を算出する。上記シミュレー ションモデルDは、上記シミュレーションモデルA及び Bから受信した各航空機の属性値を基にして、図16に 示すようなシミュレーション状況表示等を行うモデルで ある。シナリオマネージャ装置8は、各シミュレーショ ンモデルが実行を開始するために必要である情報を保持 している上記シミュレーション初期値設定ファイルを所 有し、各シミュレーションモデルへ初期値の設定を行 い、各シミュレーションモデルの状態管理及びシミュレ ーション開始指示及び終了指示等のメッセージを送信し て時間的同期を管理する機能を有する装置である。(シ ミュレーションプラットフォームに関する分散シミュレ ーションの参考文献として、Department o f Defense High Level Arch itecture-Interface Specif ication Version 1.0 15 Au gust 1996を添付する。)

【0005】図18は従来の分散シミュレーション装置 の各シミュレーションモデルA~Dの処理フロー図であ る。上記各シミュレーションモデルA~Dが起動後(ス テップ10)、シミュレーションプラットフォームに接 30. 続する際に(ステップ11)、接続することを示すメッ セージを送信する(ステップ12)。シミュレーション 実行を開始するために必要である情報を保持しているシ ミュレーション初期値設定ファイルをシナリオマネージ ャ装置8から読み込む準備が完了した際に、初期値設定 準備完了であることを示すメッセージを送信後(ステッ プ13)、初期値設定実行指示を示すメッセージの受信 待ち状態となる。上記初期値設定実行指示を示すメッセ ージ受信後(ステップ14)、上記シナリオマネージャ 装置8からシミュレーション初期値設定ファイルの読み 40 込み同時刻に行う (ステップ15)。初期値の設定を行 い(ステップ16)、設定完了後に初期値設定完了を示 すメッセージを送信し (ステップ17)、シミュレーシ ョン実行開始指示を示すメッセージの受信待ち状態とな る。上記シミュレーション実行開始指示を示すメッセー ジを受信後(ステップ18)、上記各シミュレーション モデルA~Dがシミュレーションの実行を同時刻に開始 する(ステップ19)。シミュレーション実行中に、シ ミュレーション実行停止指示を示すメッセージを受信し た際は (ステップ20)、シミュレーションの実行を停 50

止する(ステップ21)。シミュレーション実行停止 中、メッセージ受信待ち状態となり、シミュレーション 終了指示を示すメッセージを受信した場合は(ステップ 22)、シミュレーションを完全に終了する(ステップ 23)。同様にメッセージ受信待ち状態において、初期 値設定実行指示を示すメッセージを受信した場合は(ス テップ22)、上記シナリオマネージャ装置8から再度 シミュレーション初期値設定ファイルの読み込みを行 い、シミュレーションを再実行する(ステップ15~2 2) 。

【0006】図19は従来の分散シミュレーション装置

のシナリオマネージャ装置8の処理フロー図である。上 記シナリオマネージャ装置8が起動後(ステップ2 4)、上記シミュレーションプラットフォームへの接続 を行う(ステップ11)。接続終了後、上記各シミュレ ーションモデルが上記シミュレーションプラットフォー ム9に接続したことを示すメッセージを受信することに より(ステップ25)、上記シミュレーションプラット フォーム9に接続しているシミュレーションモデルを把 握し管理を行う(ステップ26)。上記シミュレーショ ンプラットフォーム9から上記各シミュレーションモデ ルA~Dが送信した初期値設定準備完了を示すメッセー ジを受信し(ステップ27)、上記シミュレーションプ ラットフォーム9に接続している全てのシミュレーショ ンモデルが、上記初期値設定準備完了を示すメッセージ を送信しているかの整合性を確認する (ステップ2 8)。上記全てのシミュレーションモデルが上記メッセ ージを送信していることを確認した際に、初期値設定実 行指示を示すメッセージを送信する(ステップ29)。 上記初期値設定実行指示を示すメッセージを送信後、上 記シミュレーションプラットフォーム9から上記各シミ ュレーションモデルA~Dが送信した初期値設定完了を 示すメッセージを受信し(ステップ30)、上記シミュ レーションプラットフォーム9に接続している全てのシ ミュレーションモデルが、上記初期値設定完了を示すメ ッセージを送信しているかの整合性を確認する(ステッ プ31)。上記全てのシミュレーションモデルが上記メ ッセージを送信していることを確認した際に、シミュレ ーション実行開始指示を示すメッセージを送信する(ス テップ32)。上記シミュレーション実行開始指示を示 ・すメッセージを送信後、上記各シミュレーションモデル A~Dがシミュレーションの実行を開始し、上記シナリ オマネージャ装置8は管理しているシミュレーション初 期値設定ファイルの確認を行う(ステップ33)。上記 シミュレーション初期値設置ファイルにおいて、シミュ レーションの実行を停止する条件に合致した際に、上記 シミュレーションプラットフォーム9にシミュレーショ ン実行停止指示を示すメッセージを送信する(ステップ 34)。上記各シミュレーションモデルA~Dがシミュ レーション実行を停止中、上記シミュレーション初期値

設定ファイルの確認を行い(ステップ35)、シミュレーションを完全に終了する条件に合致した際には、シミュレーション終了指示を示すメッセージを送信することにより(ステップ36)、シミュレーションの実行を完全に終了する(ステップ23)。同様に、上記シミュレーション初期値設定ファイルの確認後(ステップ35)、初期値を変更してシミュレーションを再実行する条件に合致した際には、初期値設定実行指示を示すメッセージを再送信することにより(ステップ36)、上記各シミュレーションモデルA~Dが、シミュレーションで再実行する(ステップ30~36)。

【0007】このような分散シミュレーション装置において、シミュレーション初期値設定ファイルの管理機能、各シミュレーションモデルの状態管理及び時間的同期管理機能を有するシナリオマネージャ装置における処理負荷が高くなっていた。さらに、ユーザがシミュレーション状況を判断し、シミュレーション実行及び終了等の指示を行いながらシミュレーションを実行するようなユーザインターフェース機能を有していなかった。

#### [0008]

【発明が解決しようとする課題】近年、シミュレーションの重要性は年々高まり、訓練の目的としてだけでなく製品の設計・解析等を目的としたシミュレーションが増加し、多種多様な目的でシミュレーションを利用する方向となってきている。上記のような従来のシミュレーション装置のように、シミュレーション初期値設定ファイルの管理、各シミュレーションモデルの状態管理及び時間的同期管理機能等を有するシナリオマネージャ装置の負荷が高くなるという課題があった。また、シミュレーション状況を判断することにより、ユーザによるシミュ 30レーションの制御が可能となるユーザインターフェース機能を有していないという課題があった。

【0009】この発明はかかる課題を解決するためになされたものであり、従来のシナリオマネージャ装置が有していた機能を分割して、新たにシミュレーション管理装置を設けることにより、シナリオマネージャ装置においてシミュレーション初期値設定ファイルの管理を行い、上記シミュレーション管理装置において各シミュレーションモデルの状態管理及び時間的同期管理を行うことで、負荷を分散することを目的としている。さらに、上記シミュレーション管理装置において、ユーザとのインターフェース機能を有する入出力装置を接続することにより、シミュレーション状況に応じてユーザがシミュレーションの制御を行えることを目的としている。

#### [0010]

【課題を解決するための手段】第1の発明による分散シミュレーション装置は、従来のシナリオマネージャ装置が有していた機能を分割するために、新たにシミュレーション管理装置を設け、シナリオマネージャ装置においては各シミュレーションモデルのシミュレーション初期 50

6

値設定ファイルの管理機能を有し、シミュレーション管理装置においては各シミュレーションモデルの状態管理及び時間的同期を管理する機能を有することとして、機能毎に分割して2つの装置を設ける。

【0011】第2の発明による分散シミュレーション装置は、各シミュレーションモデル、シナリオマネージャ装置及びシミュレーション管理装置を構築する際に、各々の装置を機能及び処理に応じてフェーズとして分割することにより、上記シミュレーション管理装置において各シミュレーションモデル等をフェーズ毎に管理する。

【0012】第3の発明による分散シミュレーション装置は、上記シミュレーション管理装置に入出力装置を新たに接続することにより、入出力装置において各シミュレーションモデルの状態を表示することによりユーザがシミュレーション状況を把握することが可能となり、またユーザが状態表示を見ながら初期値設定実行指示及びシミュレーション実行開始指示を示すメッセージを入力する手段を備えることによって、ユーザによるシミュレーションの制御を行えるようにした。

【0013】第4の発明による分散シミュレーション装置は、上記シミュレーション管理装置の入出力装置において、ユーザがシミュレーション実行中にシミュレーション実行画面及び各シミュレーションモデルの状態表示を見ながら、ユーザの意志によってシミュレーションを強制的に停止する場合に、シミュレーション実行停止指示を示すメッセージを入力する手段を備えることによって、シミュレーションの強制終了を行うようにした。

【0014】第5の発明による分散シミュレーション装置は、上記シミュレーション管理装置の入出力装置におけるユーザによる強制終了指示手段と、シナリオマネージャ装置におけるシミュレーション初期値設定ファイルのシミュレーション実行停止条件を元にしたシミュレーション実行停止指示を示すメッセージを送信する手段を備えることによって、シミュレーションの実行停止方法に関して選択性をもたせた。

#### [0015]

### 【発明の実施の形態】

実施の形態1.図1はこの発明の実施の形態1を示す分散シミュレーション装置のシステムブロック図、図2はシナリオマネージャ装置の処理フロー図、図3はシミュレーション管理装置の処理フロー図である。また、各シミュレーションモデルの処理フロー図は従来の分散シミュレーション装置と同様に図18に示す。図1において、4~8及び37はシミュレーションプラットフォーム9に接続する計算機であり、計算機4~7には互いに異なるシミュレーションモデルが構築され、計算機8には各シミュレーションモデルのシミュレーションも対期値設定ファイルを所有するシナリオマネージャ装置が構築され、さらに計算機37には各シミュレーションモデルの状態管理及び時間的同期をとる機能を有するシミュレの状態管理及び時間的同期をとる機能を有するシミュレ

ーション管理装置が構築されている。

【0016】図2において、上記シナリオマネージャ装置8が起動後(ステップ24)、上記シミュレーションプラットフォーム9に接続する際に(ステップ11)、接続することを示すメッセージを上記シミュレーション管理装置37に上記シミュレーションプラットフォーム9を通して送信する(ステップ12)。上記シナリオマネージャ装置8が管理しているシミュレーションの実行を開始するために必要である情報を保持しているシミュレーション初期値設定ファイルへの初期値設定が完了した際に、初期値設定準備完了を示すメッセージを上記シミュレーションプラットフォーム9に送信した後(ステップ13)、上記シミュレーションプラットフォーム9から初期値設定実行指示を示すメッセージの受信待ち状態となる。

【0017】上記シナリオマネージャ装置8が上記初期値設定実行指示を示すメッセージを受信後(ステップ14)、上記各シミュレーションモデルのシミュレーション初期値設定ファイルへの読み込みが終了した時点で、初期値設定完了を示すメッセージを上記シミュレーションプラットフォーム9に送信し(ステップ17)、上記シミュレーションプラットフォーム9からシミュレーション実行開始指示を示すメッセージの受信待ち状態となる。

【0018】上記シナリオマネージャ装置8が上記シミ ュレーション実行開始指示を示すメッセージを受信後 (ステップ18)、上記各シミュレーションモデルA~ Dはシミュレーションを実行する。上記シナリオマネー ジャ装置8は、シミュレーション初期値設定ファイルの 確認を随時行い(ステップ33)、シミュレーションの 30 実行を停止する条件に合致した際に、上記シミュレーシ ョンプラットフォーム9にシミュレーション実行停止指 示を示すメッセージを送信し(ステップ34)、上記各 シミュレーションモデルA~Dはシミュレーションの実 行を停止する (ステップ21)。上記シナリオマネージ ャ装置8は、上記各シミュレーションモデルA~Dがシ ミュレーションの実行停止中、上記シミュレーション初 期値設定ファイルの確認を行い(ステップ35)、シミ ュレーションを完全に終了する条件に合致した際には、 シミュレーション終了指示を示すメッセージを送信する ことにより(ステップ36)、シミュレーションの実行 を完全に終了する(ステップ23)。同様に、上記シミ ュレーション初期値設定ファイルの確認後(ステップ3 5) 、初期値を変更して再度シミュレーションを実行す る条件に合致した際には、初期値設定実行指示を示すメ ッセージを再送信することにより(ステップ36)、シ ミュレーションの再実行のための処理に戻る(ステップ  $17 \sim 18$ ,  $33 \sim 34$ , 21,  $35 \sim 36$ ).

【0019】図3において、上記シミュレーション管理 の各シミュレーションモデルの処理フロー図、図6はシ装置37が起動後(ステップ38)、上記シミュレーシ 50 ナリオマネージャ装置の処理フロー図、図7はシミュレ

8

ョンプラットフォーム9への接続を行う(ステップ1 1)。接続終了後、上記シミュレーションプラットフォ ーム 9 から上記各シミュレーションモデル A~D及びシ ナリオマネージャ装置8が上記シミュレーションプラッ トフォーム9に接続したことを示すメッセージを受信す ることにより(ステップ25)、上記シミュレーション ブラットフォーム9に接続しているシミュレーションモ デル等を把握し管理を行う(ステップ26)。上記シミ ュレーションプラットフォーム9から上記各シミュレー ションモデル等が送信した初期値設定準備完了を示すメ ッセージを受信し(ステップ27)、上記シミュレーシ ョンプラットフォーム9に接続している全てのシミュレ ーションモデル及びシナリオマネージャ装置8が、上記 初期値設定準備完了を示すメッセージを送信しているか の整合性を確認する(ステップ28)。上記接続してい る全てのシミュレーションモデル等が上記初期値設定準 備完了を示すメッセージを送信していることを確認後、 上記シミュレーションプラットフォーム9に初期値設定 実行指示を示すメッセージを送信する (ステップ2 9) .

【0020】上記シミュレーション管理装置は上記初期 値設定実行指示を示すメッセージを送信後(ステップ2 9)、上記シミュレーションプラットフォーム9から上 記各シミュレーションモデルA~D及びシナリオマネー ジャ装置8が送信した初期値設定完了を示すメッセージ を受信する(ステップ30)。上記シミュレーションプ ラットフォーム9に接続している全てのシミュレーショ ンモデル及びシナリオマネージャ装置8が、上記初期値 設定完了を示すメッセージを送信しているかの整合性を 確認する(ステップ31)。上記接続している全てのシ ミュレーションモデル等が上記初期値設定完了を示すメ ッセージを送信していることを確認後、上記シミュレー ションプラットフォーム9にシミュレーション実行開始 指示を示すメッセージを送信する(ステップ32)。

【0021】上記シミュレーション管理装置37が上記シミュレーション実行開始指示を示すメッセージを送信後は(ステップ32)、シナリオマネージャ装置8からシミュレーションプラットフォーム9を通して送信されるメッセージの受信待ち状態となる。シミュレーション実行停止指示を示すメッセージを受信後(ステップ20)、シミュレーション終了指示を示すメッセージを受信した場合は(ステップ22)、シミュレーション終了如理を行い(ステップ23)、初期値設定実行指示を示すメッセージを受信した場合は(ステップ22)、シミュレーションの再実行するための処理に戻る(ステップ30~32、20、22)。

【0022】実施の形態2.図4はこの発明の実施の形態2を示すフェーズ管理処理フロー図、図5はこの発明の各シミュレーションモデルの処理フロー図、図6はシナルオマネージャ装置の処理フロー図、図7けシミュレ

ーション管理装置の処理フロー図である。図4において、各シミュレーションモデル、シナリオマネージャ装置及びシミュレーション管理装置の処理フロー図に関して、処理機能毎にフェーズを接続フェーズ39、初期値設定フェーズ40、シミュレーション実行フェーズ41及び終了フェーズ42の4つに分割する。接続フェーズ39では、各装置の起動からシミュレーションプラットフォーム9への接続までの処理、初期値設定フェーズ40では初期値の読み込み及び設定処理、シミュレーション実行フェーズ41ではシミュレーションの実行処理及び終了フェーズ42ではシミュレーションの停止、終了等の処理を実行する。

【0023】図5において、接続フェーズ39では上記 各シミュレーションモデルA~Dが起動後(ステップ1 0) 、ステップ11から13までの処理を行い、初期値 設定実行指示を示すメッセージを受信した後(ステップ 14)、初期値設定フェーズ40に遷移する。初期値設 定フェーズ40では、シナリオマネージャ装置8からシ ミュレーション初期値設定ファイルの読み込みを行い (ステップ15)、ステップ16,17の処理を行い、 シミュレーション実行開始指示を示すメッセージを受信 した後(ステップ18)、シミュレーション実行フェー ズ41に遷移する。シミュレーション実行フェーズ41 では、各シミュレーションモデルA~Dがシミュレーシ ョンの実行を行い(ステップ19)、シミュレーション 実行停止指示を示すメッセージを受信後 (ステップ2) 0)、終了フェーズに遷移する。終了フェーズ42で は、シミュレーションの実行を停止し(ステップ2 1) 、上記シミュレーションプラットフォーム9からメ ッセージを受信し(ステップ22)、シミュレーション 30 終了指示を示すメッセージの場合はそのままシミュレー ションの終了処理を行い (ステップ23) 、初期値設定 実行指示を示すメッセージの場合はシミュレーションを 再実行するため初期値設定フェーズ40に再度遷移す

【0024】図6において、接続フェーズ39では上記シナリオマネージャ装置8が起動後(ステップ24)、ステップ11~13までの処理を行い、初期値設定実行指示を示すメッセージを受信した後(ステップ14)、初期値設定フェーズ40に遷移する。初期値設置フェーグ40では、初期値設定完了を示すメッセージを送信し(ステップ17)、シミュレーション実行開始指示を示すメッセージを受信した後(ステップ18)、シミュレーション実行フェーズ41に遷移する。シミュレーション実行フェーズ41では、初期値設定ファイルの確認を行い(ステップ33)、シミュレーション実行停止指示を示すメッセージを送信後(ステップ34)、終了フェーズ42に遷移する。終了フェーズ42では、シミュレーションの実行を停止し(ステップ21)、再度上記シミュレーションの期値設定ファイルの確認を行い(ステ 50

ップ35)、シミュレーションを完全に終了する条件に合致した場合はシミュレーション終了指示を示すメッセージを送信して(ステップ36)、シミュレーションの終了処理を行い(ステップ23)、シミュレーションを再度実行する条件に合致した場合は初期値設定実行指示を示すメッセージを送信して(ステップ36)、シミュレーション再実行するため初期値設定フェーズ40に再度遷移する。

【0025】図7において、接続フェーズ39では上記 シミュレーション管理装置37が起動後(ステップ3 8) 、ステップ11, 25から28までの処理を行い、 初期値設定実行指示を示すメッセージを送信した後(ス テップ29)、初期値設定フェーズ40に遷移する。初 期値設定フェーズ40では、初期値設定完了を示すメッ セージを受信し(ステップ30)、ステップ31の処理 を行い、シミュレーション実行開始指示を示すメッセー ジを送信した後 (ステップ32)、シミュレーション実 行フェーズ41に遷移する。シミュレーション実行フェ ーズ41では、シミュレーション実行停止指示を示すメ ッセージを受信するのみで (ステップ20)、終了フェ ーズ42に遷移する。終了フェーズ42では、上記シミ ュレーションプラットフォーム9からのメッセージ受信 待ち状態となり (ステップ22) 、シミュレーション終 了指示を示すメッセージを受信した場合はそのままシミ ュレーションの終了処理を行い(ステップ23)、初期 値設定実行指示を示すメッセージの場合はシミュレーシ ョンを再実行するため初期値設定フェーズ40に再度遷 移する。

【0026】実施の形態3. 図8はこの発明の実施の形 態3を示す分散シミュレーション装置のシステムブロッ ク図、図9はシミュレーション管理装置の処理フロー図 である。また、各シミュレーションモデルの処理フロー 図は実施の形態2と同様に図5に、シナリオマネージャ 装置の処理フロー図も実施の形態と同様に図6に示す。 図8において、4~8及び37はシミュレーションプラ ットフォーム9に接続する計算機であり、計算機4~7 には互いに異なるシミュレーションモデルが構築され、 計算機8には各シミュレーションモデルのシミュレーシ ョン初期値設定ファイルを管理するシナリオマネージャ 装置が構築され、計算機37には各シミュレーションモ デルの状態管理及び時間的同期をとる機能を有するシミ ュレーション管理装置が構築されている。さらに、上記 シミュレーション管理装置37には入出力装置43を接 続して、シミュレーションプラットフォーム9に接続し ている各シミュレーションモデルA~D及びシナリオマ ネージャ装置8の状態表示及びユーザによるシミュレー ション制御等が可能な機能を有している。

【0027】図9において、上記シミュレーション管理 装置37が起動後(ステップ38)、上記シミュレーションプラットフォーム9への接続を行う(ステップ1 実行停止指示を示すメッセージを受信後 (ステップ2 0)、シミュレーション終了指示を示すメッセージを受 信した場合は(ステップ22)、シミュレーション終了 処理を行い (ステップ23)、初期値設定実行指示を示

すメッセージを受信した場合は(ステップ22)、シミ ュレーションを再実行するために初期値設定フェーズ4 0に戻る。

【0030】実施の形態4.図13はこの発明の実施の 形態4を示すシナリオマネージャ装置の処理フロー図、 図14はシミュレーション管理装置の処理フロー図であ る。また、システムブロック図は実施の形態3と同様に 図8、各シミュレーションモデルの処理フロー図は実施 の形態2と同様に図5である。

【0031】図13において、シナリオマネージャ装置 8の起動(ステップ24)から初期値設定実行指示を示 すメッセージの受信 (ステップ27) までの接続フェー ズ39及び初期値設定完了を示すメッセージの送信(ス テップ17) からシミュレーション実行開始指示を示す メッセージの送信 (ステップ18) までの初期値設定フ ェーズ40に関しては、実施の形態2の図6と同様であ る。初期値設定フェーズ40においてシミュレーション 実行開始指示を示すメッセージを受信後 (ステップ1 8)、シミュレーション実行フェーズ41に遷移し、各 シミュレーションモデルA~Dはシミュレーションを実 行する。上記シナリオマネージャ装置8は、上記シミュ レーションプラットフォーム 9 からのシミュレーション 実行停止指示を示すメッセージを受信したかの確認(ス テップ49)及び管理しているシミュレーション初期値 設定ファイルがシミュレーションの実行を停止する条件 に合致しているかの確認を随時行う(ステップ50)。 シミュレーション実行停止指示を示すメッセージを受信 した場合は(ステップ49)、シミュレーション実行停 止処理を実行するため終了フェーズ42に遷移する。上 記メッセージの受信待ち状態において上記シミュレーシ ョン初期値設定ファイルがシミュレーションの実行を停 止する条件に合致した場合は(ステップ50)、上記シ ミュレーションプラットフォーム9にシミュレーション 実行停止指示を示すメッセージを送信し (ステップ3 4)、シミュレーション実行停止処理を実行するため終 了フェーズ42に遷移する。

【0032】上記シナリオマネージャ装置8は、上記各 シミュレーションモデルA~Dがシミュレーション実行 を停止中(ステップ21)、上記シミュレーション初期 値設定ファイルの確認を行い(ステップ35)、シミュ レーションを完全に終了する条件に合致した際には、シ ミュレーション終了指示を示すメッセージを送信するこ とにより(ステップ36)、シミュレーションの実行を 完全に終了する(ステップ23)。同様に、上記シミュ レーション初期値設定ファイルの確認後(ステップ3

1)。接続終了後、上記シミュレーションプラットフォ ーム9から上記各シミュレーションモデルA~D及びシ ナリオマネージャ装置8が上記シミュレーションプラッ トフォーム9に接続したことを示すメッセージを受信す る (ステップ25)。上記メッセージを受信した際に、 上記メッセージを入出力装置43のモニタに図10に示 すように出力し(ステップ44)、上記シミュレーショ ンプラットフォーム9に接続しているシミュレーション モデルの管理を行う(ステップ26)。例えば、各シミ ュレーションモデルA~D及びシナリオマネージャ装置 10 8からの接続したことを示すメッセージを受信した際 に、図10のように上記モニタにおいて、メッセージの 送信元とメッセージの内容を表示するようにする。さら に、上記シミュレーションプラットフォーム9から上記 各シミュレーションモデル等が初期値設定準備完了を示 すメッセージを受信した際に (ステップ27)、上記メ ッセージを入出力装置43に出力し(ステップ45)、 初期値設定準備完了したシミュレーションモデルの管理 を行う(ステップ28)。ここで、従来の分散シミュレ ーション装置では、シナリオマネージャ装置8で上記シ ミュレーションプラットフォーム9に接続している全て のシミュレーションモデルが、上記初期値設定準備完了 を示すメッセージを送信しているかの整合性の確認を行 っていたが、入出力装置43においてユーザとのインタ ーフェース機能を有することにより、ユーザがモニタに 出力されたメッセージを確認して、図11に示すように 初期値設定指示を示すメッセージを入力することにより (ステップ46)、上記シミュレーション管理装置37 が上記初期値設定指示を示すメッセージを送信する(ス テップ29)。

【0028】上記シミュレーション管理装置37が上記 初期値設定指示を示すメッセージを送信後 (ステップ2 9) 、上記シミュレーションプラットフォーム 9 から上 記各シミュレーションモデルA~D及びシナリオマネー ジャ装置8が上記シミュレーションプラットフォーム9 が送信した初期値設定完了を示すメッセージを受信した 際に (ステップ30) 、上記メッセージを入出力装置4 3に出力し(ステップ47)、初期値設定完了したシミ ュレーションモデルの管理を行う(ステップ31)。こ こで、ユーザがモニタに出力されたメッセージを確認し て、図12に示すようにシミュレーション実行開始指示 を示すメッセージを入力することにより(ステップ4 8) 、上記シミュレーション管理装置37が上記シミュ レーション実行開始指示を示すメッセージを送信する (ステップ32)。

【0029】上記シミュレーション管理装置37が上記 シミュレーション実行開始指示を示すメッセージを送信 後は (ステップ32)、シナリオマネージャ装置8から シミュレーションプラットフォーム9を通して送信され るメッセージの受信待ち状態となる。シミュレーション 50

5) 、初期値を変更して再度シミュレーションを実行す

る条件に合致した際には、初期値設定実行指示を示すメ ッセージを送信することにより(ステップ36)、シミ ュレーションを再実行するために初期値設定フェーズ4 0に戻る。

13

【0033】図14において、シミュレーション管理装 置37の起動(ステップ38)から初期値設定実行指示 を示すメッセージの送信(ステップ27)までの接続フ ェーズ39及び初期値設定完了を示すメッセージの受信 (ステップ30) からシミュレーション実行開始指示を 示すメッセージの送信(ステップ32)までの初期値設 10 定フェーズ40に関しては、実施の形態3の図9と同様 である。初期値設定フェーズ40において、シミュレー ション実行開始指示を示すメッセージを送信後(ステッ プ32)、ユーザがシミュレーション実行中に図16に 示すシミュレーション実行画面を見ながら、ユーザの意 志によってシミュレーションを強制的に停止する場合 に、入出力装置43において、図15に示すようにシミ ュレーション実行停止指示を示すメッセージを入力する ことにより(ステップ51)、上記シミュレーション管 理装置37が上記シミュレーション実行停止指示を示す 20 メッセージを送信し(ステップ34)、終了フェーズ4 2に遷移する。また、ユーザが上記シミュレーション実 行停止指示を示すメッセージを入力する前に、上記シミ ュレーションプラットフォーム 9 からシミュレーション 実行停止指示を示すメッセージを受信した場合も(ステ ップ52)、終了フェーズ42に遷移する。

【0034】上記シミュレーション管理装置37が終了 フェーズ42に遷移した後は、シナリオマネージャ装置 8からシミュレーションプラットフォーム9を通して送 信されるメッセージの受信待ち状態となる。シミュレー 30 ション終了指示を示すメッセージを受信した場合は (ス テップ22)、シミュレーション終了処理を行い(ステ ップ23)、初期値設定実行指示を示すメッセージを受 信した場合は(ステップ22)、シミュレーションを再 実行するために初期値設定フェーズ40に戻る。

### [0035]

【発明の効果】以上のように、第1から5の発明によれ ば、従来のシナリオマネージャ装置を機能毎にシナリオ マネージャ装置とシミュレーション管理装置に分割する ことにより、シナリオマネージャ装置における処理負荷 40 を軽減することが可能となる。

【0036】さらに、第2から5の発明によれば、各シ ミュレーション等を機能毎に4つのフェーズに分割する ことで、シミュレーション管理装置における状態管理に おいて、フェーズ毎に管理を行うことが可能になり、メ ッセージを送信することによる時間的同期をとる場合に も、フェーズの開始の同期をとればよく容易に管理で き、今後、シミュレーションを発展させていく場合にお いてもフェーズの枠組みを作成しておくことにより、シ ミュレーションの拡張性に即座に対応することが可能と 50 1 目標の航空機、2 目標の航空機を追尾する航空

なる。

【0037】さらに、第3から5の発明によれば、シミ ュレーション管理装置においてユーザインターフェース 機能を有する入出力装置を設けることにより、ユーザが シミュレーション実行画面及びシミュレーション状況等 から判断して、シミュレーションの制御を行うことが可 能となり、さらに多種多様なシミュレーション、例えば ユーザが介入するようなシミュレーションに対応するこ とが可能となる。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 この発明の実施の形態1及び2を示す分散シ ミュレーション装置のシステムブロック図である。

【図2】 この発明の実施の形態1を示すシナリオマネ ージャ装置の処理フロー図である。

【図3】 この発明の実施の形態2を示すシミュレーシ ョン管理装置の処理フロー図である。

【図4】 この発明の実施の形態2を示すフェーズ管理 フロー図である。

【図5】 この発明の実施の形態2を示す各シミュレー ションモデルの処理フロー図である。

【図6】 この発明の実施の形態2を示すシナリオマネ ージャ装置の処理フロー図である。

【図7】 この発明の実施の形態2を示すシミュレーシ ョン管理装置の処理フロー図である。

【図8】 この発明の実施の形態3及び4を示す分散シ ミュレーション装置のシステムブロック図である。

【図9】 この発明の実施の形態3を示すシミュレーシ ョン管理装置の処理フロー図である。

【図10】 この発明の実施の形態3を示す入出力装置 のモニタ画面図である。

【図11】 この発明の実施の形態3を示す入出力装置 のモニタ画面図である。

【図12】 この発明の実施の形態3を示す入出力装置 のモニタ画面図である。

【図13】 この発明の実施の形態4を示すシナリオマ ネージャ装置の処理フロー図である。

【図14】 この発明の実施の形態4を示すシミュレー ション管理装置の処理フロー図である。

【図15】 この発明の実施の形態4を示す入出力装置 のモニタ画面図である。

【図16】 分散シミュレーション装置のシミュレーシ ョン実行画面上の中間調画像である。

【図17】 従来の分散シミュレーション装置のシステ ムブロック図である。


【図18】 従来の分散シミュレーション装置の各シミ ュレーションモデルの処理フロー図である。

【図19】 従来の分散シミュレーション装置のシナリ オマネージャ装置の処理フロー図である。

#### 【符号の説明】


機、3 地上監視センサ、4 計算機(シミュレーションモデルA)、5 計算機(シミュレーションモデルB)、6 計算機(シミュレーションモデルC)、7 計算機(シミュレーションモデルD)、8 計算機(シ\* \*ナリオマネージャ装置)、9 シミュレーションプラットフォーム、37 計算機 (シミュレーション管理装置)、43 入出力装置。

【図1】




【図2】


【図3】




【図4】



【図5】




【図8】




【図6】

【図7】



【図10】


【図11】



```
% Simulation_Model_D -> Connect_to_Platform
% Scenario_Manager -> Connect_to_Platform
% Simulation_Model_A -> Ready to Initiate
% Simulation_Model_B -> Ready to Initiate
% Simulation_Model_C -> Ready to Initiate
% Simulation_Model_D -> Ready to Initiate
% Scenario_Manager -> Ready to Initiate
% Scenario_Manager -> Ready to Initiate
```

【図9】

【図12】



# Simulation\_Model\_C -> Ready to Initiate

# User\_Input -> Initiate Simulation

# Simulation\_Model\_A -> Ready to Simulation

# Simulation\_Model\_B -> Ready to Simulation


# Simulation\_Model\_C -> Ready to Simulation

# Simulation\_Model\_D -> Ready to Simulation


# Scenario\_Manager -> Ready to Simulation

# Scenario\_Manager -> Ready to Simulation

【図13】




【図15】




【図14】


【図18】



【図16】



# 【図17】



【図19】

